




CB RoHS

کلید اتوماتیک


قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم

نماد فنی


پل ۱




پل ۲






پل ۳



پل ۴






ابعاد و اندازه



۱۷

MCCB

ابعاد و اندازه








CB RoHS

کلید اتوماتیک


قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم

ابعاد و اندازه




ETE5-1250 H/S

ابعاد (mm)




ETE5-1 250 H/S

ابعاد (mm)



ETE5-1 250 H/S

ابعاد (mm)






CB RoHS


کلید اتوماتیک

قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم


نحوه نصب




نصب کابل ها



ورودی و خروجی




نصب جدا کننده ها



۲۱

MCCB

تجهیزات کمکی



AX	Auxiliary Contact (کنتاکت کمکی)
AL	Alarm Contact (کنتاکت هشدار)
SHT	Shunt Release (رله شانت)
UVT	Under-voltage Release (رله آندر ولتاژ)

